

TSL TOUCH RGB

Ref. 09440066

FREQ. COMÚN



PARA EMPAREJAR EL CONTROLADOR CON SU RECEPTOR PULSE EL BOTON DE DIRECCIONAMIENTO DEL TLS 2501XX Y A CONTINUACIÓN PRESIONE EL BOTON DE ENCENDIDO. EN EL MOMENTO QUE PARPADEE, EL CONTROLADOR ESTA EMPAREJADO.

ASPECTOS A DESTACAR:

ESTE CONTROLADOR PUEDE SER DE FRECUENCIA DIFERENCIADA O DE FRECUENCIA COMÚN. EL DE FRECUENCIA DIFERENCIADA ACTUA SOBRE UN SOLO CONTROLADOR Y EL DE FRECUENCIA COMÚN ACTUA SOBRE TODOS CON LOS QUE COMPARTA FRECUENCIA.

